7.4 HARC-BX E

7.4.1 Sicherheitsübersicht



STROMSCHLÄGE

- Betätigen Sie die Fernbedienung NICHT mit nassen Händen.
- Lassen Sie KEIN Wasser in die Fernbedienung eindringen. Dadurch könnten Stromschläge verursacht werden.
- Wenn Schutzgeräte zu oft eingeschaltet werden oder die Knöpfe nicht einwandfrei funktionieren, schalten Sie Stromversorgung aus und wenden sich bitte an Ihren HITACHI-Kundendienst.
- Im Falle von anderen Vorfällen in den elektrischen Anlagen, schalten Sie die Stromversorgung aus und wenden sich bitte an Ihren HITACHI-Kundendienst.

A vorsicht

- Installieren Sie Innengeräte, Außengeräte, Fernbedienungen oder Kabel NICHT an folgenden Orten:
 - In Umgebungen mit Ölnebel oder verdunstendem Öl.
 - In der Nähe von heißem Wasser oder Heizquellen oder in schwefelhaltigen Umgebungen.
 - An Orten, an denen eine Erzeugung, Aufstauung, Leckage oder ein Ausströmen von Gasen möglich ist.
 - Nahe des Meeres (salzhaltige Atmosphäre).
 - In säurehaltiger oder alkalischer Umgebung.
 - In der Reichweite von Kindern.
 - Direkt vor einem Klimaanlagenauslass.
- Installieren Sie zur Vermeidung von elektromagnetischen Kompatibilitätsproblemen Innengeräte, Außengeräte, Fernbedienungen oder jegliche Kabel NICHT in einer Distanz von weniger als 3 Metern von starken elektromagnetischen Strahlungsquellen (wie z. B. medizinischen Geräten). Wenn das System an einem Ort installiert werden sollte, an dem elektromagnetische Strahlungen produziert werden, schirmen Sie die Fernbedienung und die Kabel mithilfe des Stahlgehäuses ab und verlegen Sie die Kabel durch die Metallkabelführung.
- Installieren Sie einen Störschutzfilter an der Stromversorgung für das Innengerät, wenn dort elektrische Störgeräusche auftreten.
- Dieses Gerät darf nur von Erwachsenen und befähigten Personen betrieben werden, die zuvor technische Informationen oder Instruktionen zu dessen sachgemäßen und sicheren Handhabung erhalten haben.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.

7.4.2 Installation

7.4.2.1 Auswahl des Installationsorts

Beachten Sie die maximal zulässige Kabellänge zwischen den Geräten und der Steuerung sowie zwischen den Geräten selbst, wie in der folgenden Tabelle gezeigt:

Kabelquerschnitt	0,3 mm ²	≥ 0,75 mm²
Kabellänge	30 m	500 m

7.4.2.2 Teileliste

Packen Sie das Gerät aus und überprüfen Sie Folgendes:

- Es sind alle Teile enthalten (siehe die Tabelle).
- Alle Teile befinden sich in einem perfekten Zustand.

Sollte dies nicht der Fall sein, wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

Nam	е	Anzahl	Anmerkungen
HARC-BX E (A/B)		1	Zur Steuerung des Systemberiebs
Installations- und Betriebshandbuch		1	Installations- und Gerätebetriebsanleitungen.

7.4.2.3 Beschreibung der Teile

◆ HARC-BX E-Gerätekomponenten



- Stromversorgungsklemme zum Anschluss an Stromquelle WS 220~240 V
- 2 Erdungsanschluss
- 3 Anschlussleiste für die Übertragung des Geräts zum Anschluss des H-LINK
- Anschlussleiste für das obere System zum Anschluss der Übertragungsleitung für das obere Überwachungsystem





- ① PSW (Druckschalter) Nr. 1 (M.CLR): Betätigen Sie den Schalter, um die Anzahl der angeschlossenen Geräte zu überprüfen.
- (2) 7-Segment-Anzeige (1*): Dies zeigt den gegenwärtigen Status von HARC-BX E an.
- (3) PSW Nr. 2 (LON-SERV): Drücken Sie den Tastschalter (PSW) zur Übertragung von Neuron ID. (Wartungspin)
- 8P DSW (DIP-Schalter) Nr. 1 (S201) (2*): Systemeinstellung der DIP-Schalter von HARC-BX E.
- (5) 8P DSW Nr. 2 (S202) (3*): DIP-Schalter (DSW) zur Funktionseinstellung von HARC-BX E.
- (6) Stromversorgung LED (PWR): Das Licht ist an, wenn Betriebsspannung vorliegt.
- ⑦ Übertragung-LED (H-L): Übertragungsstatus mit H-LINK
- (8) LED des oberen Überwachungssytems der Übertragung (LON): Übertragungsstatus mit der oberen Überwachungsausrüstung
- (1*) 7-Segment-Anzeige: Lesen Sie die Abschnitte "7.4.4 Testlauf" und "7.4.5.3 Anzeige der Betriebsstörungen" für weitere Informationen über die 7-Segment-Anzeige.
- (2*) 8P DSW Nr. 1 S201: Lesen Sie den Abschnitt "7.4.3.4 Einstellung der DIP-Schalter" für weitere Informationen und für die HARC-BX E Funktionen.
- (3*) 8P DSW Nr. 2 S202: Lesen Sie den Abschnitt "7.4.3.4 Einstellung der DIP-Schalter". 8P DSW Nr. 1 und Nr. 2 werden für die Selbstdiagnose verwendet. Mehr Details finden Sie im Abschnitt "7.4.5.2 Selbstdiagnose für HARC-BX E".

7

7.4.2.4 Allgemeine Daten

Technische Beschreibung von HARC-BX E

Technische Beschreibung der Hardware

Element	Beschreibung
Stromversorgung	WS240V±10% (50/60Hz)
Energieverbrauch	30 W (max.)
Außenabmessungen	Breite: 240 mm, Höhe: 285 mm, Tiefe: 128,5 mm (im Inneren des Kastens installiert)
Gewicht	2,3 kg
Installationsbedingungen	Innen
Temperaturbedingungen	0 ~ 45°C
Feuchtigkeitsbedingungen	10~80% (Keine Kondensation)

Telekommunikations-Spezifizierungen für das Monoblock-Klimaanlagensystem

Element	Beschreibung
Kommunikationseinheit	Monoblock-Klimatisierung
Kommunikationsleitung	Unpolar, 2-adriges Kabelsystem
Telekommunikationssystem	Halbduplex-Telekommunikationen
Synchronsystem	Asynchrones Kommunikationssystem
Telekommunikationsgeschwindigkeit	9.600 Bytes/s
Kabellänge	1.000 m (Gesamtlänge)
Anzahl der Anschlüsse	Option Typ A: Max. Anzahl der Geräte: 64 Option Typ A: Max. Anzahl der Geräte: 32

Telekommunikations-Spezifizierungen für das obere System

Element	Beschreibung		
Kommunikationseinheit	Oberes Überwachungsgerät		
Kommunikationsprotokoll	LonTalk(*)-Protokoll		
Zugangsart	Geplantes Dauer-CSMA/CD-System		
Codierungssystem	Differentialer Manchester-Code		
Telekommunikationsgeschwindigkeit	78.000 Bytes/s		
Maximale Kabellänge	500 m (Bus-Gesamtlänge)		
(*) "LonTalk" ist ein Markenzeichen der Firma "Echelon Corporation", das in den USA und anderen Ländern eingetragen ist.			

7.4.2.5 Abmessungen



7.4.2.6 Platzbedarf

i hinweis

- Beachten Sie bei der Auswahl des Installationsortes die Warnungen der Sicherheitsübersicht.
- Die Installation sollte sich in der Nähe eines Erdungsanschlusses befinden.

7.4.2.7 Installationsschritte

1 Installieren Sie HARC-BX E durch Positionieren der Anschlussleiste auf der rechten Seite.



2 Befestigen Sie den HARC-BX E mit 4 M4-Schrauben (nicht mitgeliefert) an der Wand.



7.4.3 Kabelanschluss

A vorsicht

- Alle Verkabelungsarbeiten müssen gemäß den örtlichen Bestimmungen und den Anleitungen des Elektrizitätsversorgungsunternehmen durchgeführt werden.
- Die Verkabelung darf nur von einem qualifizierten Elektriker ausgeführt werden.
- Stellen Sie den Schalter der elektrischen Lecküberwachung gemäß den örtlichen Bestimmungen ein.

7.4.3.1 Kabel-Typ

- 1 Die Verkabelung für den HARC-BX E ist von den angeschlossenen Komponenten abhängig. Der HARC-BX E sollte zwischen der Stromversorgung, der Überwachungsausrüstung, der Monoblock-Klimaanlage und dem Erdungsanschluss installiert werden.
- 2 Verkabelungsmethode



Nr.	Anschlussausrüstung	Technische Beschreibung der Kabel
1	Stromversorgungskabel	WS 100/240V 2 mm ² abgeschirmt mit 2 Adern
2	Erdungskabel	Entsprechend den örtlichen Normen
3	Verkabelung Kontrollausrüstung	LonWork* Netzwerkkabel
4	Signalkabel zwischen den Geräten	1P-0,75 mm ² abgeschirmtes paarverseiltes Kabel oder ein abgeschirmtes Torsionskabel

i hinweis

* LonWork Netzwerkkabel: Verwenden Sie das von Echelon Co., Ltd. empfohlene Kabel und befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers der Überwachungsausrüstung. Ausführliche Angaben dazu finden Sie in dem von Echelon Co., Ltd. gelieferten Handbuch "FTT·10A transceiver user guide".

Als Referenz für den Benutzer werden in der folgenden Tabelle die Signalkabeltypen und deren Eigenschaften beschrieben.

Kabel	Kabeldurchmesser/ AWG	Elektrischer Widerstand Ω/Km	Kapazität µF/Km	Vprop % der Lichtgeschwin- digkeit
Belden 85102, einzelnes/verdrilltes Paar, Aderanzahl 19/29, ohne Abschirmung, 150 °C	1,3 mm / 16	28	56	62
Belden 8471, einzelnes/verdrilltes Paar, Aderanzahl 19/29, ohne Abschirmung, 60 °C	1,3 mm / 16	28	72	55
Level VI 22AWG, Verdrilltes Paar, Einzelader, nicht abgeschirmt	0,65 mm / 22	106	49	67
JY(St)Y2x2x0,8, eine Ader, abgeschirmt, 4 Kabel mit Spiraldehung	0,8 mm / 20,4	73	98	41
TIA568A Kategorie 5, 24AWQ, abgeschirmte paarverseilte Kabel	0,51 mm / 24	168	46	58

Bei Verwendung eines abgeschirmten Kabels, sollte es über einen Metall-Filmwiderstand angeschlossen werden, und zwar mit einer Reichweite 470 k Ω 1/4 W (Watt), und einer Fehlergenauigkeit von unter 10 %, um das Entstehen statischer Ladungen zu vermeiden.

7.4.3.2 Elektrischer Kabelanschluss

- 1 Stellen Sie zum Anschließen des Kabels den Hauptschalter aus, an den die Verdrahtung vom HARC-BX E angeschlossen ist.
- 2 Kabel gemäß der folgenden Tabelle.

4	Abschnitt	Nr. *	Verkabelungsmethode	Anmerkungen
~	Stromversorgung 100 / 240 V HARC-BX E		AC 100-240	-
Stromversorgung	Erdungsleiter	2	AC 100-240	-
Stouorkroic	HARC-BX E oberes Überwachungsgerät	3		Nicht polar
SIGUEINIEIS	HARC-BX E Monoblock- Klimaanlagensystem	4		Nicht polar
* "Nr." zeigt das Kat	bel für den "Verkabelungstyp"	an.		

7.4.3.3 IInstallation der PCB-Leiterplatten und der H-LINK-Anschlüsse

Es gibt 8 PCBs in jedem HARC-BX E, die den H-LINK-Anschlüssen der Geräte entsprechen, so wie in der folgenden Abbildung gezeigt wird.

Damit die PCBs kommunizieren und die zugeordneten Geräte steuern können, sollten sie entsprechend in dem Kreis, in dem sich das Gerät befindet, angeschlossen werden.



7.4.3.4 Einstellung der DIP-Schalter

Die DIP-Schalter befinden sich in der Zentralsteuerung des HARC-BX E zwischen der Anschlussleiste und den PCB. Die erste Reihe der DIP-Schalter (S201)

werden zur Programmierung der Anzahl der Innen- und Außengeräte verwendet und die zweite Reihe der DIP-Schalter werden zur Programmierung der Master- und Slavesteuerungen verwendet.

Es gibt zwei Gruppen von 8 DIP-Schalter, die zu den PCBs gehören, die erste Linie der DIPs mit dem ersten PCB und so weiter.

i hinweis

Die DIP-Schalter sind alle werksseitig deaktiviert.

- 1 Stellen Sie die DIP-Schalter ein, bevor Sie die Stromversorgung einschalten.
- 2 Zur Einstellung der DIP-Schalter die Tafel an der Vorderseite abnehmen.
- 3 Die Einstellung des DIP-Schalters jeder Leiterplatte ist unterschiedlich.
- 4 Einstellung des 8-Pin-DIP-Schalters (S201). Die ersten vier Pins des 8-Pin-DIP-Schalters (S201) werden für die Einstellung der Außengeräte und die zweiten vier Pins für die Einstellung der Innengeräte verwendet, die vom PCB gesteuert werden.

Die Schritte zur Einstellung der Außengerätenummer und der Innengerätenummer sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Einstellung des 8-Pin-DIP- Schalter (S201)	Beschreibung
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	Die Einstellungen des 8-Pin-DIP-Schalters (S201) bestimmen sich nach der Anzahl der Außengeräte (AG) und der Anzahl der Innengeräte (IG), die von der PCB gesteuert werden.

Die folgende Tabelle erklärt, wie die Außengerätenummern zu programmieren sind. Bis zu 16 Nummern können programmiert werden:

AG- Nr.	Pin-Einstellung	AG- Nr.	Pin-Einstellung	AG- Nr.	Pin-Einstellung	AG- Nr.	Pin-Einstellung
0	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	4	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	8	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	12	ON 1 2 3 4 5 6 7 8
1	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	5	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	9	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	13	ON 1 2 3 4 5 6 7 8
2	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	6	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	10	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	14	ON 1 2 3 4 5 6 7 8
3	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	7	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	11	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	15	ON 1 2 3 4 5 6 7 8

Die folgende Tabelle erklärt, wie die Innengerätenummern, die von jeder Leiterplatte gesteuert werden, zu programmieren sind.

HARC-BX (A)		HARC-BX (B)		
Innengeräte	Pin-Einstellung	Innengeräte	Pin-Einstellung	
von 0 bis 7 (8 IG)		von 0 bis 3 (4 IG)	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	
	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	von 4 bis 7 (4 IG)	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	
von 8 bis 15 (8 IG)	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	von 8 bis 11 (4 IG)	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	
		von 12 bis 15 (4 IG)	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	

Die Position des Schalters zeigt im Fall des HARC-BX(A) die Adresse des ersten Innengerätes für diese Gruppe von 8 Geräten, oder im Fall des HARC-BX(B) das erste Innengerät der Gruppe von 4 Geräten an.

Nur die in der obigen Tabelle gezeigte Adresse kann für jede Gruppe verwendet werden.

5 Einstellung des 8-Pin-DIP-Schalters (S202). Der 8-Pin-DIP-Schalter (S202) wird wie folgt verwendet:

Leiterplatte nicht aktiviert

Aktivieren Sie die Leiterplatte zur Steuerung einer gegebenen Anzahl von Innengeräten basierend auf S201

Leiterplatte als Slave aktiv

Leiterplatte als Master aktiv (nur eine Leiterplatte kann die Masterplatte in jeder H-LINK-Linie sein)

Testlauf für die aktivierte Leiterplatte (siehe Abschnitt "7.4.4 Testlauf" für weitere Einzelheiten)

DIP-Programmbeispiel

Das folgende Diagramm zeigt ein Beispiel für den Anschluss eines HARC-BX(B) in einer Anlage:



7.4.3.5 BMS-Verbindung

Beachten Sie die folgenden Punkte für den korrekten Anschluss des BMS:

- Die korrekte Verkabelung wie in den vorherigen Abschnitten gezeigt.
- Das BMS-Protokoll:
- Das BMS sollte seine Hardware wie zuvor gezeigt über LonWorks aktualisieren.
- BMS-Start:
- Drücken Sie die Taste LON.SERV:



- Wenn diese Taste gedrückt wird, sendet HARC-BX E die Identifizierung "Neuron Chip ID".
- Die Kommunikation beginnt in diesem Moment und das BMS kann Befehle lesen und empfangen.
- Die BMS-Fehlerbehebung wird vom BMS selbst ausgeführt.





7.4.4 Testlauf

- 1 Überprüfen Sie, ob alle Schritte aus den Kapiteln *"7.4.3.2 Elektrischer Kabelanschluss"* und *"7.4.3.4 Einstellung der DIP-Schalter"* durchgeführt wurden.
- 2 Die Betriebsspannung wie folgt einschalten:
- Stecken Sie die Monoblock-Klimaanlage ein.
- Stecken Sie den HARC-BX E ein.
- 3 Prüfen Sie den HARC-BX E-Anschluss.

Nachdem HARC-BX E eingesteckt worden ist, verändert sich die 7-Segment-Anzeige wie in der folgenden Tabelle gezeigt. Prüfen Sie die 7-Segment-Anzeige.

Schritt	7-Segment-Anzeige	Status
1	-	Aus
2	88	Ende der Systeminitialisierung
3	22	Überprüfung der Monoblock-Klimaanlage, Anzahl der angeschlossenen Fernbedienungen.
4	00	Normale Übertragung zwischen HARC-BX E und der Monoblock-Klimaanlage.

- 4 Überprüfen Sie die Anzahl der identifizierten Innengeräte. Die Anzahl der von HARC-BX E identifizierten Innengeräte wird auf der 7-Segment-Anzeige angezeigt, nachdem die Taste (PSW [M.CLR]) auf dem HARC-BX E gedrückt wurde. Die 7-Segment-Anzeige zeigt "□□". (Überprüfen Sie, ob die diese Nummer mit der aktuellen Nummer der Innengeräte identisch ist).
- 5 Nach dem die identifizierbaren Innengeräte geortet wurden, prüfen Sie die Innengeräte-Systemnummern und die Gerätenummern, die der HARC-BX E identifiziert hat. Stellen Sie nur den Pin r. 1 des 8-Pin-DIP-Schalters (201) auf die Position ON. Alle System- und Gerätenummern der erkennbaren Innengeräte erscheinen auf der 7-Segment-Anzeige nach Drücken der Taste (PSW[M. CLR] auf dem HARC-BX E. Wenn mehrere Innengeräte entdeckt werden, werden die System- und Gerätenummern der identifizierten Innengeräte nacheinander durch mehrfaches Drücken der Taste (PSW[CLR]) angezeigt. Die Systemnummern erscheinen auf der 1 linken Seite der 7-Segment-Anzeige und die Gerätenummern auf der rechten Seite. (Überprüfen Sie, ob die diese Nummer mit der aktuellen Nummer der Innengeräte identisch ist).



7-Segment- Anzeige	Beschreibung	7-Segment- Anzeige	Beschreibung	7-Segment- Anzeige	Beschreibung	7-Segment- Anzeige	Beschreibung
۵	AG Nummer 01 oder IG Nummer 01	ч	AG Nummer 05 oder IG Nummer 05	8	AG Nummer 09 oder IG Nummer 09	E	AG Nummer 13 oder IG Nummer 13
1	AG Nummer 02 oder IG Nummer 02	5	AG Nummer 06 oder IG Nummer 06	9	AG Nummer 10 oder IG Nummer 10	đ	AG Nummer 14 oder IG Nummer 14
2	AG Nummer 03 oder IG Nummer 03	Б	AG Nummer 07 oder IG Nummer 07	R	AG Nummer 11 oder IG Nummer 11	E	AG Nummer 15 oder IG Nummer 15
E	AG Nummer 04 oder IG Nummer 04	רי	AG Nummer 08 oder IG Nummer 08	Ь	AG Nummer 12 oder IG Nummer 12	F	AG Nummer 16 oder IG Nummer 16

6 Stellen Sie Pin Nr 2 des 8-Pin-DIP-Schalters (S202) in die OFF-Position, wenn alle Tests beendet sind.

Der Testmodus ist beendet.

Einstellung des 8-Pin-DIP- Schalters (S202)	
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	

7.4.5 Betrieb

7.4.5.1 Variablenliste

• Kommunikation mit der LonWorks-Schnittstelle

HARC-BX(A)

HARC-BX(A) ist eine LonWorks-Schnittstelle, das für die Fälle entworfen wurde, in denen nur die Steuerung der Geräte und keine Überwachung des Gerätebetriebs benötigt wird.

Diese Schnittstelle ermöglicht die Steuerung von:

- Bis zu 64 Innengeräte und 8 Außengeräte
- Bis zu 8 Schnittstellen pro H-LINK
 - a. HARC-BX(A)-Kommunikationsart:

Die folgenden Variablen können in jedem der 8 PCBs der Schnittstelle gesteuert und überwacht werden:



HITACHI

1

b. XIF-Dateivariablen

SVNT- Nummer	Gerä- tenum- mer	Variable Nummer	Тур	LONMARK SNVT- Nummer	Beschreibung	Zustand	Hinweis
0	0	nviOnOff_0	SNVT_switch	95	Ein/Aus-Befehl	Byte 1: Wert 0 (Fest) Byte 2: Zustand 0 = STOPP Zustand 1 = START	
1	0	nviMode_0	SNVT_hvac_ mode	108	Betriebsarteinstel- lung	1 Byte: 1 = HVAC_HEAT (Heizen) 3 = HVAC_COOL (Kühlen) 5 = HVAC_PRE_COOL (Entfeuchten) 9 = HVAC_FAN_ONLY (Lüften)	Erlaubt einen Intervall von mindestens 5 Sek.
2	0	nviSetPoint_0	SNVT_temp_p	105	Temperaturein- stellung	2 Bytes: 1700~3000 = 17~30 °C	zwischen zwei konsekutiven
3	0	nviFanSpeed_0	SNVT_switch	95	Einstellung der Lüfterdrehzahl	Byte 1: Wert 1: Niedrig Wert 2: Mittel, Wert 3: Hoch	Befehlen an jedes Gerät im H-LINK
					Befehl der	Byte 2: Zustand 0 (fest) Byte 1: Wert 0 (Fest)	
4	0	nviProtect_0	SNVT_switch	95	Fernbedienung aktiviert	Byte 2: Zustand 0: RCS aktiviert Zustand 1: RCS deaktiviert	
5	0	nvoOnOff_0	SNVT_state	83	EIN/AUS- Zustand und Alarmmeldung	32 bits: bit 0: 0 (STOPP)/1 (START) bit 1: 0 (Normal) /1 (Alarm)	Ungefähre Ak- tualisierungszeit
6	0	nvolnletTemp_0	SNVT_temp_p	105	Ablesen der Innentemperatur	2 Bytes: -6200~12700 = -62~127 °C	von 80 Sek.
7	1	nviOnOff_1	SNVT_switch	95	Ein/Aus-Befehl	Byte 1: Wert 0 (Fest) Byte 2: Zustand 0 = STOPP Zustand 1 = START	
8	1	nviMode_1	SNVT_hvac_ mode	108	Betriebsarteinstel- lung	1 Byte: 1 = HVAC_HEAT (Heizen) 3 = HVAC_COOL (Kühlen) 5 = HVAC_PRE_COOL (Entfeuchten) 9 = HVAC_FAN_ONLY (Lüften)	Erlaubt einen Intervall von mindestens 5 Sek.
9	1	nviSetPoint_1	SNVT_temp_p	105	Temperaturein- stellung	2 Bytes: 1700~3000 = 17~30 °C	zwischen zwei konsekutiven
10	1	nviFanSpeed_1	SNVT_switch	95	Einstellung der Lüfterdrehzahl	Byte 1: Wert 1: Niedrig Wert 2: Mittel, Wert 3: Hoch	Betehlen an jedes Gerät im H-LINK
					Befehl der	Byte 2: Zustand 0 (fest) Byte 1: Wert 0 (Fest)	
11	1	nviProtect_1	SNVT_switch	95	Fernbedienung aktiviert	Byte 2: Zustand 0: RCS aktiviert Zustand 1: RCS deaktiviert	
12	1	nvoOnOff_1	SNVT_state	83	EIN/AUS- Zustand und Alarmmeldung	32 bits: bit 0: 0 (STOPP)/1 (START) bit 1: 0 (Normal) /1 (Alarm)	Ungefähre Ak- tualisierungszeit
13	1	nvolnletTemp_1	SNVT_temp_p	105	Ablesen der Innentemperatur	2 Bytes: -6200~12700 = -62~127 °C	von 80 Sek.

SVNT- Nummer	Gerä- tenum- mer	Variable Nummer	Тур	LONMARK SNVT- Nummer	Beschreibung	Zustand	Hinweis
14	2	nviOnOff_2	SNVT_switch	95	Ein/Aus-Befehl	Byte 1: Wert 0 (Fest) Byte 2: Zustand 0 = STOPP Zustand 1 = START	
15	2	nviMode_2	SNVT_hvac_ mode	108	Betriebsarteinstel- lung	1 Byte: 1 = HVAC_HEAT (Heizen) 3 = HVAC_COOL (Kühlen) 5 = HVAC_PRE_COOL (Entfeuchten) 9 = HVAC_FAN_ONLY (Lüften)	Erlaubt ein Intervall von mindestens 5 Sek.
16	2	nviSetPoint_2	SNVT_temp_p	105	Temperaturein- stellung	2 Bytes: 1700~3000 = 17~30 °C	zwischen zwei konsekutiven
17	2	nviFanSpeed_2	SNVT_switch	95	Einstellung der Lüfterdrehzahl	Byte 1: Wert 1: Niedrig Wert 2: Mittel, Wert 3: Hoch Byte 2: Zustand 0 (fest)	Befehlen an jedes Gerät im H-LINK
18	2	nviProtect_2	SNVT_switch	95	Befehl der Fernbedienung aktiviert	Byte 1: Wert 0 (Fest) Byte 2: Zustand 0: RCS aktiviert Zustand 1: RCS deaktiviert	
19	2	nvoOnOff_2	SNVT_state	83	EIN/AUS- Zustand und Alarmmeldung	32 bits: bit 0: 0 (STOPP)/1 (START) bit 1: 0 (Normal) /1 (Alarm)	Ungefähre Ak- tualisierungszeit
20	2	nvolnletTemp_2	SNVT_temp_p	105	Ablesen der Innentemperatur	2 Bytes: -6200~12700 = -62~127 °C	von 80 Sek.
21	3	nviOnOff_3	SNVT_switch	95	Ein/Aus-Befehl	Byte 1: Wert 0 (Fest) Byte 2: Zustand 0 = STOPP Zustand 1 = START	
22	3	nviMode_3	SNVT_hvac_ mode	108	Betriebsarteinstel- lung	1 Byte: 1 = HVAC_HEAT (Heizen) 3 = HVAC_COOL (Kühlen) 5 = HVAC_PRE_COOL (Entfeuchten) 9 = HVAC_FAN_ONLY (Lüften)	Erlaubt ein Intervall von mindestens 5 Sek.
23	3	nviSetPoint_3	SNVT_temp_p	105	Temperaturein- stellung	2 Bytes: 1700~3000 = 17~30 °C	zwischen zwei konsekutiven
24	3	nviFanSpeed_3	SNVT_switch	95	Einstellung der Lüfterdrehzahl	Byte 1: Wert 1: Niedrig Wert 2: Mittel, Wert 3: Hoch	Befehlen an jedes Gerät im H-LINK
					Befehl dor	Byte 2: Zustand 0 (fest)	
25	3	nviProtect_3	SNVT_switch	95	Fernbedienung aktiviert	Byte 2: Zustand 0: RCS aktiviert Zustand 1: RCS deaktiviert	
26	3	nvoOnOff_3	SNVT_state	83	EIN/AUS- Zustand und Alarmmeldung	32 bits: bit 0: 0 (STOPP)/1 (START) bit 1: 0 (Normal) /1 (Alarm)	Ungefähre Ak- tualisierungszeit
27	3	nvolnletTemp_3	SNVT_temp_p	105	Ablesen der Innentemperatur	2 Bytes: -6200~12700 = -62~127 °C	von 80 Sek.

HITACHI

7

SVNT- Nummer	Gerä- tenum- mer	Variable Nummer	Тур	LONMARK SNVT- Nummer	Beschreibung	Zustand	Hinweis	
28	4	nviOnOff_4	SNVT_switch	95	Ein/Aus-Befehl	Byte 1: Wert 0 (Fest) Byte 2: Zustand 0 = STOPP Zustand 1 = START		
29	4	nviMode_4	SNVT_hvac_ mode	108	Betriebsarteinstel- lung	1 Byte: 1 = HVAC_HEAT (Heizen) 3 = HVAC_COOL (Kühlen) 5 = HVAC_PRE_COOL (Entfeuchten) 9 = HVAC_FAN_ONLY (Lüften)	Erlaubt einen Intervall von mindestens 5 Sek.	
30	4	nviSetPoint_4	SNVT_temp_p	105	Temperaturein- stellung	2 Bytes: 1700~3000 = 17~30 °C	zwischen zwei konsekutiven	
31	4	nviFanSpeed_4	SNVT_switch	95	Einstellung der Lüfterdrehzahl	Byte 1: Wert 1: Niedrig Wert 2: Mittel, Wert 3: Hoch Byte 2: Zustand 0 (fest)	jedes Gerät im H-LINK	
32	4	nviProtect_4	SNVT_switch	95	Befehl der Fernbedienung aktiviert	Byte 1: Wert 0 (Fest) Byte 2: Zustand 0: RCS aktiviert Zustand 1: RCS deaktiviert		
33	4	nvoOnOff_4	SNVT_state	83	EIN/AUS- Zustand und Alarmmeldung	32 bits: bit 0: 0 (STOPP)/1 (START) bit 1: 0 (Normal) /1 (Alarm)	Ungefähre Ak- tualisierungszeit	
34	4	nvolnletTemp_4	SNVT_temp_p	105	Ablesen der Innentemperatur	2 Bytes: -6200~12700 = -62~127 ⁰C	von 80 Sek.	
35	5	nviOnOff_5	SNVT_switch	95	Ein/Aus-Befehl	Byte 1: Wert 0 (Fest) Byte 2: Zustand 0 = STOPP Zustand 1 = START		
36	5	nviMode_5	SNVT_hvac_ mode	108	Betriebsarteinstel- lung	1 Byte: 1 = HVAC_HEAT (Heizen) 3 = HVAC_COOL (Kühlen) 5 = HVAC_PRE_COOL (Entfeuchten) 9 = HVAC_FAN_ONLY (Lüften)	Erlaubt einen Intervall von mindestens 5 Sek. zwischen zwei	
37	5	nviSetPoint_5	SNVT_temp_p	105	Temperaturein- stellung	2 Bytes: 1700~3000 = 17~30 °C	konsekutiven Befehlen an	
38	5	nviFanSpeed_5	SNVT_switch	95	Einstellung der Lüfterdrehzahl	Byte 1: Wert 1: Niedrig Wert 2: Mittel, Wert 3: HighByte 2: Zustand 0 (fest)	jedes Gerät im H-LINK	
39	5	nviProtect_5	SNVT_switch	95	Befehl der Fernbedienung aktiviert	Byte 1: Wert 0 (Fest) Byte 2: Zustand 0: RCS aktiviert Zustand 1: RCS deaktiviert		
40	5	nvoOnOff_5	SNVT_state	83	EIN/AUS- Zustand und Alarmmeldung	32 bits: bit 0: 0 (STOPP)/1 (START) bit 1: 0 (Normal) /1 (Alarm)	Ungefähre Ak- tualisierungszeit	
41	5	nvolnletTemp_5	SNVT_temp_p	105	Ablesen der Innentemperatur	2 Bytes: -6200~12700 = -62~127 ⁰C	von 80 Sek.	
42	6	nviOnOff_6	SNVT_switch	95	Ein/Aus-Befehl	Byte 1: Wert 0 (Fest) Byte 2: Zustand 0 = STOPP Zustand 1 = START		
43	6	nviMode_6	SNVT_hvac_ mode	108	Betriebsarteinstel- lung	1 Byte: 1 = HVAC_HEAT (Heizen) 3 = HVAC_COOL (Kühlen) 5 = HVAC_PRE_COOL (Entfeuchten) 9 = HVAC_FAN_ONLY (Lüften)	Erlaubt einen Intervall von mindestens 5 Sek.	
44	6	nviSetPoint_6	SNVT_temp_p	105	Temperatureinstel- lung	2 Bytes: 1700~3000 = 17~30 °C	zwischen zwei konsekutiven Befehlen an	
45	6	nviFanSpeed_6	SNVT_switch	95	Einstellung der Lüfterdrehzahl	Byte 1: Wert 1: Niedrig Wert 2: Mittel, Wert 3: Hoch Byte 2: Zustand 0 (fest)	Befehlen an jedes Gerät im H-LINK	
46	6	nviProtect_6	SNVT_switch	95	Befehl der Fernbedienung aktiviert	Byte 1: Wert 0 (Fest) Byte 2: Zustand 0: RCS aktiviert Zustand 1: RCS deaktiviert		

HITACHI

SVNT- Nummer	Gerä- tenum- mer	Variable Nummer	Тур	LONMARK SNVT- Nummer	Beschreibung	Zustand	Hinweis		
47	6	nvoOnOff_6	SNVT_state	83	EIN/AUS- Zustand und Alarmmeldung	32 bits: bit 0: 0 (STOPP)/1 (START) bit 1: 0 (Normal) /1 (Alarm)	Ungefähre Ak- tualisierungszeit		
48	6	nvolnletTemp_6	SNVT_temp_p	105	Ablesen der Innentemperatur	2 Bytes: -6200~12700 = -62~127 °C	von 80 Sek.		
49	7	nviOnOff_7	SNVT_switch	95	Ein/Aus-Befehl	Byte 1: Wert 0 (Fest) Byte 2: Zustand 0 = STOPP Zustand 1 = START			
50	7	nviMode_7	SNVT_hvac_ mode	108	Betriebsarteinstel- lung	1 Byte: 1 = HVAC_HEAT (Heizen) 3 = HVAC_COOL (Kühlen) 5 = HVAC_PRE_COOL (Entfeuchten) 9 = HVAC_FAN_ONLY (Lüften)	Erlaubt einen Intervall von mindestens 5 Sek. zwischen zwei konsekutiven Befehlen an jedes Gerät im H-LINK		
51	7	nviSetPoint_7	SNVT_temp_p	105	Temperaturein- stellung	2 Bytes: 1700~3000 = 17~30 °C			
52	7	nviFanSpeed_7	SNVT_switch	95	Einstellung der Lüfterdrehzahl	Byte 1: Wert 1: Niedrig Wert 2: Mittel, Wert 3: Hoch			
						Byte 2: Zustand 0 (fest)			
53	7	nviProtect_7	SNVT_switch	95	Befehl der Fernbedienung aktiviert	Byte 1: Wert 0 (Fest) Byte 2: Zustand 0: RCS aktiviert Zustand 1: RCS deaktiviert			
54	7	nvoOnOff_7	SNVT_state	83	EIN/AUS- Zustand und Alarmmeldung	32 bits: bit 0: 0 (STOPP)/1 (START) bit 1: 0 (Normal) /1 (Alarm)	Ungefähre Ak- tualisierungszeit		
55	7	nvolnletTemp_7	SNVT_temp_p	105	Ablesen der Innentemperatur	2 Bytes: -6200~12700 = -62~127 °C	von 80 Sek.		
56	Außen	nviAllOnOff	SNVT_switch	95	Ein/Aus-Befehl	Byte 1: Wert 0 (Fest) Byte 2: Zustand 0 = STOPP Zustand 1 = START			
57		nciMaxSendTime		107			Die Verwendung		
58		nciMinSendTime		107			V0N Standardwerton		
59		nciPwrUp		107			wird empfohlen (nicht ändern)		
XIF-Datei	XIF-Dateivariablen-Liste HARC-BX(A)								

HARC-BX(B)

HARC-BX(B) ist eine LonWorks-Schnittstelle, das für die Fälle entworfen wurde, in denen eine detailiertere Steuerung der Geräte zusätzlich zur kompletten Überwachung des Gerätebetriebs benötigt wird.

Diese Schnitstelle ermöglicht uns:

- Steuerung von bis zu 32 Innengeräte und 8 Außengeräte •
- Anschluss von bis zu 8 Schnittstellen pro H-LINK •
 - a. HARC-BX(B)-Kommunikationsart:

Die folgenden Variablen können in jedem der 8 PCBs der Schnittstelle gesteuert und überwacht werden:



b. XIF-Dateivariablen

SVNT- Nummer	Gerä- tenum- mer	Variablenname	Тур	LONMARK SNVT- Nummer	Beschreibung	Zustand	Hinweis
0	0	nviOnOff_0	SNVT_switch	95	Ein/Aus-Befehl	Byte 1: Wert 0 (Fest) Byte 2: Zustand 0 = STOPP Zustand 1 = START	
1	0	nviMode_0	SNVT_hvac_ mode	108	Betriebsarteinstel- lung	1 Byte: 1 = HVAC_HEAT (Heizen) 3 = HVAC_COOL (Kühlen) 5 = HVAC_PRE_COOL (Entfeuchten) 9 = HVAC_FAN_ONLY (Lüften)	Erlaubt einen Intervall von
2	0	nviSetPoint_0	SNVT_temp_p	105	Temperatureinstel- lung	2 Bytes: 1700~3000 = 17~30 °C	mindestens 5 Sek.
3	0	nviFanSpeed_0	SNVT_switch	95	Einstellung der Lüfterdrehzahl	Byte 1: Wert 1: Niedrig Wert 2: Mittel, Wert 3: Hoch Byte 2: Zustand 0 (fest)	konsekutiven Befehlen an jedes Gerät im H-LINK
4	0	nviLouver_0	SNVT_switch	95	Luftklappenein- stellung	Byte 1: Wert 0: 20, 1: 25, 2: 30, 3: 35, 4: 45, 5: 55, 6: 70, 7: Auto Byte 2: Zustand 0 (fest)	
5	0	nviProtect_0	SNVT_switch	95	Befehl der Fernbedienung aktiviert	Byte 1: Wert 0 (Fest) Byte 2: Zustand 0: RCS aktiviert Zustand 1: RCS deaktiviert	

SVNT- Nummer	Gerä- tenum- mer	Variablenname	Тур	LONMARK SNVT- Nummer	Beschreibung	Zustand	Hinweis
6	0	nvoOnOff_0	SNVT_state	83	EIN/AUS-Zustand und Alarmmeldung	32 bits: bit 0: 0 (STOPP)/1 (START) bit 1: 0 (Normal) /1 (Alarm)	
7	0	nvoMode_0	SNVT_hvac_ mode	108	Betriebsarteinstel- lung	1 Byte: 1 = HVAC_HEAT (Heizen) 3 = HVAC_COOL (Kühlen) 5 = HVAC_PRE_COOL (Entfeuchten) 9 = HVAC_FAN_ONLY (Lüften)	
8	0	nvoSetPoint_0	SNVT_temp_p	105	Temperaturablese- Einstellung	2 Bytes: 1700~3000 = 17~30 °C	
9	0	nvoFanSpeed_0	SNVT_switch	95	Einstellung der Lüfterdrehzahl	Byte 1: Wert 1: Niedrig Wert 2: Mittel, Wert 3: Hoch	Ungefähre Ak- tualisierungszeit von 80 Sek
						Byte 2: Zustand 0 (fest)	
10	0	nvoLouver_0	SNVT_switch	95	Luftklappenein- stellung	Byte 1: Wert 0: 20, 1: 25, 2: 30, 3: 35, 4: 45, 5: 55, 6: 70, 7: Auto	
						Byte 2: Zustand 0 (fest)	
11	0	nvoAlarmDe- scr_0	SNVT_str_asc	36	Alarmbeschrei- bung	31 Bytes: Erste 2-Byte- Alarmbeschreibung.3. Byte 0.	
12	0	nvoInletTemp_0	SNVT_temp_p	105	Ablesen der Innentemperatur	2 Bytes: -6200~12700 = -62~127 °C	
13	0	nvoOut- letTemp_0	SNVT_temp_p	105	Ablesen der Außentemperatur	2 Bytes: -6200~12700 = -62~127 °C	
14	1	nviOnOff_1	SNVT_switch	95	Ein/Aus-Befehl	Byte 1: Wert 0 (Fest) Byte 2: Zustand 0 = STOPP Zustand 1 = START	
15	1	nviMode_1	SNVT_hvac_ mode	108	Betriebsarteinstel- lung	1 Byte: 1 = HVAC_HEAT (Heizen) 3 = HVAC_COOL (Kühlen) 5 = HVAC_PRE_COOL (Entfeuchten) 9 = HVAC_FAN_ONLY (Lüften)	Erlaubt einen
16	1	nviSetPoint_1	SNVT_temp_p	105	Temperatureinstel- lung	2 Bytes: 1700~3000 = 17~30 °C	mindestens 5 Sek.
17	1	nviFanSpeed_1	SNVT_switch	95	Einstellung der Lüfterdrehzahl	Byte 1: Wert 1: Niedrig Wert 2: Mittel, Wert 3: HighByte 2: Zustand 0 (fest)	zwischen zwei konsekutiven Befehlen an jedes Gerät im
18	1	nviLouver_1	SNVT_switch	95	Luftklappenein- stellung	Byte 1: Wert 0: 20, 1: 25, 2: 30, 3: 35, 4: 45, 5: 55, 6: 70, 7: Auto Byte 2: Zustand 0 (fest)	
19	1	nviProtect_1	SNVT_switch	95	Befehl der Fernbedienung aktiviert	Byte 1: Wert 0 (Fest) Byte 2: Zustand 0: RCS aktiviert Zustand 1: RCS deaktiviert	

SVNT- Nummer	Gerä- tenum- mer	Variablenname	Тур	LONMARK SNVT- Nummer	Beschreibung	Zustand	Hinweis
20	1	nvoOnOff_1	SNVT_state	83	EIN/AUS-Zustand und Alarmmeldung	32 bits: bit 0: 0 (STOPP)/1 (START) bit 1: 0 (Normal) /1 (Alarm)	
21	1	nvoMode_1	SNVT_hvac_ mode	108	Betriebsarteinstel- lung	1 Byte: 1 = HVAC_HEAT (Heizen) 3 = HVAC_COOL (Kühlen) 5 = HVAC_PRE_COOL (Entfeuchten) 9 = HVAC_FAN_ONLY (Lüften)	
22	1	nvoSetPoint_1	SNVT_temp_p	105	Temperaturablese- Einstellung	2 Bytes: 1700~3000 = 17~30 °C	
23	1	nvoFanSpeed_1	SNVT_switch	95	Einstellung der Lüfterdrehzahl	Byte 1: Wert 1: Niedrig Wert 2: Mittel, Wert 3: Hoch	Ungefähre Ak- tualisierungszeit
						Byte 2: Zustand 0 (fest)	VOIT OU GER.
24	1	nvoLouver_1	SNVT_switch	95	Luftklappenein- stellung	Byte 1: Wert 0: 20, 1: 25, 2: 30, 3: 35, 4: 45, 5: 55, 6: 70, 7: Auto	
						Byte 2: Zustand 0 (fest)	
25	1	nvoAlarmDe- scr_1	SNVT_str_asc	36	Alarmbeschrei- bung	31 Bytes: Erste 2-Byte- Alarmbeschreibung.3. Byte 0.	
26	1	nvolnletTemp_1	SNVT_temp_p	105	Ablesen der Innentemperatur	2 Bytes: -6200~12700 = -62~127 °C	
27	1	nvoOut- letTemp_1	SNVT_temp_p	105	Ablesen der Außentemperatur	2 Bytes: -6200~12700 = -62~127 °C	
28	2	nviOnOff_2	SNVT_switch	95	Ein/Aus-Befehl	Byte 1: Wert 0 (Fest) Byte 2: Zustand 0 = STOPP Zustand 1 = START	
29	2	nviMode_2	SNVT_hvac_ mode	108	Betriebsarteinstel- lung	1 Byte: 1 = HVAC_HEAT (Heizen) 3 = HVAC_COOL (Kühlen) 5 = HVAC_PRE_COOL (Entfeuchten) 9 = HVAC_FAN_ONLY (Lüften)	Erlaubt einen
30	2	nviSetPoint_2	SNVT_temp_p	105	Temperatureinstel- lung	2 Bytes: 1700~3000 = 17~30 °C	mindestens 5 Sek.
31	2	nviFanSpeed_2	SNVT_switch	95	Einstellung der Lüfterdrehzahl	Byte 1: Wert 1: Niedrig Wert 2: Mittel, Wert 3: Hoch Byte 2: Zustand 0 (fest)	zwischen zwei konsekutiven Befehlen an jedes Gerät im
32	2	nviLouver_2	SNVT_switch	95	Luftklappenein- stellung	Byte 1: Wert 0: 20, 1: 25, 2: 30, 3: 35, 4: 45, 5: 55, 6: 70, 7: Auto Byte 2: Zustand 0 (fest)	
33	2	nviProtect_2	SNVT_switch	95	Befehl der Fernbedienung aktiviert	Byte 1: Wert 0 (Fest) Byte 2: Zustand 0: RCS aktiviert Zustand 1: RCS deaktiviert	

SVNT- Nummer	Gerä- tenum- mer	Variablenname	Тур	LONMARK SNVT- Nummer	Beschreibung	Zustand	Hinweis	
34	2	nvoOnOff_2	SNVT_state	83	EIN/AUS-Zustand und Alarmmeldung	32 bits: bit 0: 0 (STOPP)/1 (START)		
35	2	nvoMode_2	SNVT_hvac_ mode	108	Betriebsarteinstel- lung	1 Byte: 1 = HVAC_HEAT (Heizen) 3 = HVAC_COOL (Kühlen) 5 = HVAC_PRE_COOL (Entfeuchten) 9 = HVAC_FAN_ONLY (Lüften)		
36	2	nvoSetPoint_2	SNVT_temp_p	105	Temperaturablese- Einstellung	2 Bytes: 1700~3000 = 17~30 °C		
37	2	nvoFanSpeed_2	SNVT_switch	95	Einstellung der Lüfterdrehzahl	Byte 1: Wert 1: Niedrig Wert 2: Mittel, Wert 3: Hoch Byte 2: Zustand 0 (fest)	Ungefähre Ak- tualisierungszeit von 80 Sek.	
38	2	nvoLouver_2	SNVT_switch	95	Luftklappenein- stellung	Byte 1: Wert 0: 20, 1: 25, 2: 30, 3: 35, 4: 45, 5: 55, 6: 70, 7: Auto		
39	2	nvoAlarmDescr_2	SNVT_str_asc	36	Alarmbeschrei- bung	Byte 2: Zustand 0 (fest) 31 Bytes: Erste 2-Byte- Alarmbeschreibung. 3. Byte 0.		
40	2	nvolnletTemp_2	SNVT_temp_p	105	Ablesen der Innentemperatur	2 Bytes: -6200~12700 = -62~127 ⁰C		
41	2	nvoOutletTemp_2	SNVT_temp_p	105	Ablesen der Außentemperatur	2 Bytes: -6200~12700 = -62~127 ⁰C		
42	3	nviOnOff_3	SNVT_switch	95	Ein/Aus-Befehl	Byte 1: Wert 0 (Fest) Byte 2: Zustand 0 = STOPP Zustand 1 = START		
43	3	nviMode_3	SNVT_hvac_ mode	108	Betriebsarteinstel- lung	1 Byte: 1 = HVAC_HEAT (Heizen) 3 = HVAC_COOL (Kühlen) 5 = HVAC_PRE_COOL (Entfeuchten) 9 = HVAC_FAN_ONLY (Lüften)	Erlaubt einen	
44	3	nviSetPoint_3	SNVT_temp_p	105	Temperatureinstel- lung	2 Bytes: 1700~3000 = 17~30 °C	Intervall von mindestens 5 Sek.	
45	3	nviFanSpeed_3	SNVT_switch	95	Einstellung der Lüfterdrehzahl	Byte 1: Wert 1: Niedrig Wert 2: Mittel, Wert 3: Hoch Byte 2: Zustand 0 (fest)	zwischen zwei konsekutiven Befehlen an jedes Gerät im	
46	3	nviLouver_3	SNVT_switch	95	Luftklappenein- stellung	Byte 1: Wert 0: 20, 1: 25, 2: 30, 3: 35, 4: 45, 5: 55, 6: 70, 7: Auto		
47	3	nviProtect_3	SNVT_switch	95	Befehl der Fernbedienung aktiviert	Byte 1: Wert 0 (Fest) Byte 2: Zustand 0: RCS aktiviert Zustand 1: RCS deaktiviert		

HITACHI

7

SVNT- Nummer	Gerä- tenum- mer	Variablenname	Тур	LONMARK SNVT- Nummer	Beschreibung	Zustand	Hinweis
48	3	nvoOnOff_3	SNVT_state	83	EIN/AUS-Zustand und Alarmmeldung	32 bits: bit 0: 0 (STOPP)/1 (START) bit 1: 0 (Normal) /1 (Alarm)	
49	3	nvoMode_3	SNVT_hvac_ mode	108	Betriebsarteinstel- lung	1 Byte: 1 = HVAC_HEAT (Heizen) 3 = HVAC_COOL (Kühlen) 5 = HVAC_PRE_COOL (Entfeuchten) 9 = HVAC_FAN_ONLY (Lüften)	
50	3	nvoSetPoint_3	SNVT_temp_p	105	Temperaturablese- Einstellung	2 Bytes: 1700~3000 = 17~30 °C	
51	3	nvoFanSpeed_3	SNVT_switch	95	Einstellung der Lüfterdrehzahl	Byte 1: Wert 1: Niedrig Wert 2: Mittel, Wert 3: Hoch	Ungefähre Ak- tualisierungszeit von 80 Sek
						Byte 2: Zustand 0 (fest)	Voli oo ook.
52	3	nvoLouver_3	SNVT_switch	95	Luftklappenein- stellung	Byte 1: Wert 0: 20, 1: 25, 2: 30, 3: 35, 4: 45, 5: 55, 6: 70, 7: Auto	
						Byte 2: Zustand 0 (fest)	
53	3	nvoAlarmDescr_3	SNVT_str_asc	36	Alarmbeschrei- bung	31 Bytes: Erste 2-Byte- Alarmbeschreibung 3. Byte 0.	
54	3	nvolnletTemp_3	SNVT_temp_p	105	Ablesen der Innentemperatur	2 Bytes: -6200~12700 = -62~127 °C	
55	3	nvoOutletTemp_3	SNVT_temp_p	105	Ablesen der Außentemperatur	2 Bytes: -6200~12700 = -62~127 °C	
56	Außen	nvoAmbientTemp	SNVT_temp_p	105	Temperaturablese- Einstellung	2 Bytes: -6200~12700 = -62~127 °C	
57	Außen	nviAllOnOff	SNVT_switch	95	Ein/Aus-Befehl	Byte 1: Wert 0 (Fest) Byte 2: Zustand 0 = STOPP Zustand 1 = START	
58		nciMaxSendTime		107			Die Verwen-
59		nciMinSendTime		107			dung von
60		nciPwrUp		107			wird empfohlen (nicht ändern)
XIF-Datei	variablen-L	iste HARC-BX(B)					

7.4.5.2 Selbstdiagnose für HARC-BX E

Die Selbstdiagnose, die zur Fehlererkennung im HARC-BX E verwendet wird, kann mit den folgenden Schritten durchgeführt werden:

1 Schliessen Sie die Stromversorgung an und lassen Sie den 8-Pin-DIP-Schalter (S202) in der OFF-Position. "BB" erscheint an der 7-Segment-Anzeige und schaltet sich ab).



8-Pin-DSW (S202)

2 Stellen Sie nur den Pin r. 1 des 8-Pin-DIP-Schalters (201) auf die Position ON.

	-
ON 1 2 3 4 5 6 7 8	IΩ
8-Pin-DSW (S201)	Normal

Fehlerhaft

ŧΕ

7-Segment-Anzeige

3 Stellen Sie den Pin nr. 1 des 8-Pin-DIP-Schalters (201) auf die Position OFF und stellen Sie dann nur Pin Nr. 2 in die Position ON. (Dies sollte bei der Konfiguration des Endwiderstand des Anschlusses am H-LINK).



4 Stellen Sie den Pin nr. 2 des 8-Pin-DIP-Schalters (201) auf die Position OFF und stellen Sie dann nur Pin Nr. 3 in die Position ON.



7-Segment-Anzeige

30*

8-Pin-DSW (S201)

* Die Gesamtzahl der Pins in der ON-Position außer den Pin-Nummer 1 bis 5 des 8-Pin-DIP-Schalters (S202) wird auf der rechten Seite der Anzeige angezeigt und eine Nummer "3" erscheint auf der linken Seite der Anzeige.

5 Stellen Sie den Pin nr. 3 des 8-Pin-DIP-Schalters (201) auf die Position OFF und stellen Sie dann nur Pin Nr. 4 in die Position ON.





7-Segment-Anzeige

7.4.5.3 Anzeige der Betriebsstörungen

1 Betriebsstörungen werden auf der 7-Segment-Anzeige des HARC-BX E angezeigt.

7-Segment-Anzeige	Fehlerfall	Typ der der Betriebsstörung
11	Fehlerhafter Erstanschluss.	Keine Fernbedienung wurde gefunden (Anschlussfehler).
ЧЧ	Übertragungsstörung an der Fernbedienung.	70 Sekunden nach der versuchten Übertragung an die Fernbedienung, kam keine Antwort.
Б (Übertragungsstörung an der Fernbedienung.	180 Sekunden nach der versuchten Übertragung an die Fernbedienung, kam keine Antwort.

1

7.4.6 Fehlerbehebung

Die folgende Tabelle zeigt die möglichen Fehlerbehebungs-Massnahmen, die im Falle einer Gerätestörung durchzuführen sind.

Vergewissern Sie sich vor dem Beginn jeder Prüfung, dass die Stromversorgung abgeschaltet ist.

Nr.	Fehlerfall	Prüfpunkte	Maßnahme
1	HARC-BX E startet nicht, obwohl die Stromversorgung eingeschaltet ist. (Keine Anzeige am 7-Segment- Anzeige).	Überprüfen Sie, dass das Netzkabel angeschlossen ist.	Netzkabel anschließen.
		Überprüfen Sie, dass die Stromversorgung vorhanden ist.	Messen Sie die Spannung der Stromversorgung. Wenn die gemessene Spannung den Bereich von 100~240±10%[V] überschreitet, sind die Verkabelungen und Verfahren zu überprüfen.
		Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung eingeschaltet ist (PWRs ON).	Wenn die Kontroll-Leuchte aus ist, kann ein Fehler in der internen Stromversorgung vorliegen. Wenden Sie sich an Ihren nächsten Kundendienst.
		Prüfen Sie, ob die Schrauben am Stromversorgungsanschluss locker sind.	Ziehen Sie sie an.
		Überprüfen sie, ob die LED (PWR oder Übertragungsanzeige) an ist.	Überprüfen Sie den Übertragungskreis des Klimaanlagensystems mit der Selstdiagnose-Funktion. Überprüfen Sie dann, ob der Übertragungskreis des Monoblock-Klimasystems normal arbeitet.
		Überprüfen sie, ob die LED (LON oder Übertragungsanzeige) an ist.	Überprüfen Sie den oberen Übertragungskreis mit der Selbstdiagose-Funktion. Überprüfen Sie dann, ob der obere Übertragungskreis normal arbeitet.
		Überprüfen sie, ob die LED (LON oder Übertragungsanzeige) blinkt in regelmässigen Intervallen (von 1 bis 2 sek.).	Das Blinken zeigt einen möglichen Fehler in der internen Stromversorgung an. Wenden Sie sich an Ihren nächsten Kundendienst.
	HARC-BX E identifiziert nicht die Klimaanlage, obwohl die Stromversorgung eingeschaltet ist. (" <i>1 I</i> " erscheint an der 7-Segment- Anzeige). Nach der "III" Anzeige auf der 7-Segment- Anzeige im Testmodus, stimmt die aktuelle Anzahl der Klimageräte nicht mit diesen Adressen überein.	Überprüfen Sie, ob die DIP-Schalter vom HARC-BX E (OP) korrekt konfiguriert sind.	Der DIP-Schalter muss wieder konfiguirert werden. Folgen Sie den Anweisungen zur Konfigurierung des DIP-Schalters vom HARC-BX E im Installation- und Wartungshandbuch und im Betriebshandbuch.
		Überprüfen Sie, ob das Klimaanlagensystem und die Adresse korrekt konfiguriert sind.	Die Adresse muss neu konfiguriert werde, so wie es im Installations- und Wartungshandbuch und im Betriebshandbuch angezeigt wird.
		Überprüfen Sie, ob das Übertragungskabel zu den Klimageräten angeschlossen ist.	Überprüfen Sie den Kabelanschluss.
2		Überprüfen Sie, ob das vom Hersteller empfohlene Übertragungskabel zum Anschluss an die Klimageräte verwendet wurde.	Verwenden Sie ein abgeschirmtes Kabel oder ein paarverseiltes Kabel (0,75 mm2).
		Überprüfen Sie, ob das an der Klimaanlage angeschlossene Übertragungskabel am Stromversorgungskabel angeschlossen ist.	Lassen Sie zwischen den Kabeln einen Abstand von mindestens 150 mm.
		Überprüfen Sie, ob der Abschlusswiderstand vom Anschluss und die Anzahl der Übertragungskabel zum Klimagerät korrekt konfiguriert sind.	Nur ein Abschlusswiderstand sollte nur an einem System konfiguriert werden. (Der Widerstand zwischen den Kabeln beträgt ungefähr 150 Ω).
		Überprüfen Sie den korrekten Betrieb des Übertragungskreises mit der Selbstdiagose- Funktion.	Der Abschlusswiderstand sollte in Verbindung mit dem Klimaanlagen-Übertragungskabel konfiguriert werden.
		Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung der Klimaanlage auf ON steht.	Die Klimaanlage sollte sich in der Position ON befinden.
		Überprüfen Sie, ob das Übertragungskabel zwischen den Klimageräten angeschlossen ist.	Überprüfen Sie den Kabelanschluss.
		Überprüfen sie, ob die LED (H-L) der Übertragungsanzeige an ist.	Überprüfen Sie den Übertragungskreis des Klimaanlagensystems mit der Selstdiagnose-Funktion. Überprüfen Sie dann, ob der Übertragungskreis der Klimaanlage normal arbeitet.
		Überprüfen sie, ob die LED (H-L) der Übertragungsanzeige aus ist.	Überprüfen Sie den Übertragungskreis des Klimaanlagensystems mit der Selstdiagnose-Funktion. Überprüfen Sie dann, ob der Übertragungskreis der Klimaanlage normal arbeitet.

Nr.	Fehlerfall	Prüfpunkte	Maßnahme
3	Die 7-Segment- Anzeige zeigt "넉낵".	Überprüfen Sie, ob das vom Hersteller empfohlene Übertragungskabel zum Anschluss an die Klimageräte verwendet wurde.	Verwenden Sie ein abgeschirmtes Kabel oder ein paarverseiltes Kabel (0,75 mm2).
		Überprüfen Sie, ob das an der Klimaanlage angeschlossene Übertragungskabel am Stromversorgungskabel angeschlossen ist.	Lassen Sie zwischen den Kabeln einen Abstand von mindestens 150 mm.
		Überprüfen Sie, ob der Abschlusswiderstand vom Anschluss und die Anzahl der Übertragungskabel zwischen den Klimaanlagen- Geräten korrekt konfiguriert sind.	Nur ein Abschlusswiderstand sollte nur an einem System konfiguriert werden. (Der Widerstand zwischen den Kabeln beträgt ungefähr 150 Ω).
		Überprüfen Sie den korrekten Betrieb des Übertragungskreises mit der Selbstdiagose- Funktion.	Der Abschlusswiderstand sollte in Verbindung mit dem Klimaanlagen-Übertragungskabel konfiguriert werden.
		Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung der Klimaanlage auf ON steht.	Die Klimaanlage sollte sich in der Position ON befinden.

7.4.7 Wartung

Das System muss regelmäßig inspiziert werden, um eine zuverlässige Leistung und einen langlebigen Betrieb zu gewährleisten.

- **1** Umgebungsbedingungen:
 - Vergewissern Sie sich, dass die interne Temperatur der Gehäusewand nicht zu hoch ist.
 - Vergewissern Sie sich, dass die Temperatur des Gerätegehäuses nicht zu hoch ist.
 - Überprüfen Sie, ob Staub oder feines Metallpuder vorhanden ist und entfernen Sie es gegebenenfalls. Überprüfen Sie die Schmierung.
- 2 Anzeigen:
 - Überprüfen sie, ob die LED-Betriebsanzeige der Stromversorgung (PWR) an ist.
 - Überprüfen sie, dass die Betriebsanzeige für die Übertragungsanzeige (H-L, LON) ON/OFF anzeigt.
 - Überprüfen Sie, ob die 7-Segment-Anzeige andere Ziffern als" 🖽 🕮 anzeigt.
- **3** Montage- und Anschlussteile:
 - Überprüfen Sie, dass alle Schrauben der Befestigungkabel, Netzkabel, Übertragungskabel und alle anderen Schrauben fest angezogen sind.

A vorsicht

Verwenden Sie zur Reinigung der Geräte keine säurehaltigen Reinigungsmittel, wie Lösungsmittel. Sie könnten die Farbe von der beschichteten Oberfläche entfernen oder die Plastikbox beschädigen.