



NO. N°	PARTS NO. N° DE PIÈCE		Q'TY/ UNIT/ QTÉ/ UNITÉ	PARTS NAME	DÉSIGNATION	
	RAC-25FXA	RAC-35FXA				
1	HWRAC-D10EX2	A01	1	BASE	BASE	
2	HWRAC-25YH4	A02	1	COMPRESSOR 1kW, 9.7kg	COMPRESSEUR 1kW, 9,7kg	
3	HWRAC-25YH4	A03	3	COMPRESSOR RUBBER	BAGUE CAOUTCHOUTEE DE COMPRESSEUR	
4	HWRAC-25YH4	A04	3	PUSH NUT	ÉCROU À POUSSER	
5	HWRAC-25FX8	A01	1	CONDENSER	CONDENSEUR	
6	HWRAC-D10EX2	A03	1	REVERSING VALVE	VANNE D'INVERSION	
7	HWRAC-25YH4	A07	1	SERVICE VALVE ASSEMBLY	BAC DE VANNE DE SERVICE	
8	HWRAC-D10EX2	A04	1	ELECTRIC EXPANSION VALVE	VANNE D'EXPANSION ÉLECTRIQUE	
9	HWRAC-D10EX2	A05	1	SOUND PROOF COVER ASSEMBLY	SS-ENSEMBLE CAPOT D'ISOLATION PHONIQUE	
10	HWRAC-25YH4	A10	1	OVER LOAD RELAY COVER	CAPOT DE RELAIS DE SURCHARGE	
11	HWRAC-25YH4	A11	1	OVER HEAT THERMISTOR SUPPORT	SUPPORT DE THERMISTANCE (SURCHAUFFE)	
12	HWRAC-14EH4	A06	1	CONNECTING CORD (COMPRESSOR)	CORDEN DE CONNEXION (COMPRESSEUR)	
13	HWRAC-D10EX	A08	1	THERMISTOR (DEFROST)	THERMISTANCE (DÉGIVRAGE)	
14	HWRAC-25YH4	A14	1	THERMISTOR SUPPORT	SUPPORT DE THERMISTANCE	
15	HWRAC-25YH4	A15	1	COIL (REVERSING VALVE)	BOBINE (VANNE D'INVERSION)	
16	HWRAC-D10EX2	A07	1	COIL (EXPANSION VALVE)	BOBINE (VANNE D'EXPANSION)	
17	HWRAC-25YH4	A17	1	PARTITION	PARTITION	
18	HWRAC-25YH4	A18	1	REACTOR COVER	CAPOT DE RÉACTEUR	
19	HWRAC-E14H3	906	1	REACTOR1	RÉACTEUR1	
20	HWRAC-25YH4	A20	1	REACTOR2	RÉACTEUR2	
21	HWRAC-D10EX	A11	1	FAN MOTOR SUPPORT	SUPPORT DE MOTEUR DE VENTILATEUR	
22	HWRAC-50NX2	A23	1	FAN MOTOR	MOTEUR DE VENTILATEUR	
23	HWRAC-25YH4	A23	1	PROPELLER FAN	SOUFFLERIE A HÉLICE	
24	HWRAC-25YH4	A24	1	NUT (PROPELLER.FAN)	ECROU POUR SOUFFLERIE A HÉLICE	
25	HWRAC-25YH4	A25	1	SIDE COVER (L)	CAPOT LA TÉRAL(G)	
26	HWRAC-25YH4	A26	1	HANDLE	POIGNÉE	
27	HWRAC-E08H	A10	1	FRONT COVER	CAPOT AVENT	
28	HWRAC-25YH4	A28	1	DISCHARGE GRILL	GRILLE DÉCHARGE	
29	HWRAC-35WEA	A04	1	ELECTRIC PARTS PLATE	PLAQUE COMPOSANTS ÉLECTRIQUES	
30	HWRAC-14EH4	A13	1	ELECTRIC PARTS COVER	CAPOT DES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES	
31	HWRAC-25YH4	A32	2	TERMINAL BOARD (2P)	BORNIER DE RACCORDEMENT (2P)	
32	HWRAC-25YHA3	A09	1	HEAT SINK (REGURATOR1)	DISSIPATEUR THERMIQUE(RÉGULATEUR1)	
33	HWRAC-25FX8	A02 HWRAC-35FX8	A01	1	P.W.B. (MAIN)	CIRCUIT IMPRIMÉ (PRINCIPAL)
34	HWRAC-25YHA3	A14	1	SUPPORT (P.W.B.)	SOUTIEN (C.I.)	
35	HWRAC-E08H	A11	1	FUSE (15A)	FUSIBLE (15A)	
36	HWRAC-10EH4	A13	1	COVER (OUTDOOR THERMISTOR)	CAPOT (PORTE EXTÉRIEURE THERMISTANCE)	
37	HWRAC-D10EX	A17	1	THERMISTOR (OUTDOOR TEMPERATURE)	THERMISTANCE (PORTE EXTÉRIEURE TEMPÉRATURE)	
38	HWRAC-25YH5	A03	1	SIDE COVER (R)	CAPOT LA TÉPAL (D)	
39	HWRAC-25YH4	A46	1	TOP COVER	COUVERCLE SUPÉRIEUR	
40	HWRAC-25YH4	A47	1	SERVICE VALVE COVER	CAPOT DE VANNE DE SERVICE	
41	HWRAC-25YH4	A48	1	BUSH ASSEMBLY	SS-ENSEMBLE BAGUE	
42	HWRAC-25YH4	A49	1	BUSH	BAGUE	
43	HWRAC-25YH4	A50	1	DRAIN PIPE	TUYAU DE VIDANGE	